

直本工業製 パスタマシン(スチーム解凍機)アラーム表示に関して

[OH]表示

[表示タイミング]

- セラミックヒーター稼働時間 1200 時間に達すると“OH”オーバーホールと表示。
→電源 ON 後、OFF 後の各 2 分間“OH”と表示され、断続的にブザーが鳴る。
※OH 表示が出ても使用はできますが、点検のご依頼をお勧め致します。

[解除方法]

- 電源 OFF 状態で、左側調理部の増減スイッチ上下(△、▽)を両方押したまま電源スイッチを ON にする。
→OH 表示が消え、ブザーが鳴り止み、カウンターもリセットされます。
※リセット完了後は、電源スイッチを OFF にして、再度電源スイッチを ON にして再起動を行ってください。

[CH]表示

[表示タイミング]

- 設定したポンプ稼働時間(水量)に達すると浄軟水器濾材カートリッジの交換時期をお知らせする“CH”が表示されます。
※初期設定時で、約 66 時間ポンプ運転時に表示されます。
→電源 ON 後、OFF 後の各 2 分間“CH”と表示され、断続的にブザーが鳴る。
※ CH 表示が出ても使用はできますが、リセットと浄軟水器濾材カートリッジの交換をお願い致します。
※ CH 表示が出てから、リセットをせずに 100 時間に達した場合は、積算リセットをするまで、機器が使用できなくなります。
※ “OH”表示と“CH”表示のタイミングが重なった場合は、“CH”表示が優先表示。

[解除方法(CH 表示・ブザー鳴時)]

- 電源 OFF 状態で、左側調理部の増減スイッチ上下(△、▽)の減スイッチ(▽)とスタート/ストップ両方押したまま、電源スイッチを ON にする。
→CH 表示が消え、ブザーが鳴り止み、カウンターもリセットされます。
リセット完了後、リセット完了確認のため、左側タイマー表示部に 5 秒間表示が点滅し、断続ブザーが 5 秒間鳴ります。
※リセット完了後は、電源スイッチを OFF にして、再度電源スイッチを ON にして再起動を行ってください。

[解除方法(強制リセット)]

“CH”の表示前にリセットをする方法も上記と同様になります。